

CM16 series MODE D'EMPLOI



ATTENTION !

- La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.
- Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.
- La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'Airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.


WWW.GUAY2.COM Manufactured by G&G Armament Printed in Taiwan

CM16 Carbine



Type de batterie Recommandée
G-11-039
NI-MH 9.6V 1600 mAh

CM16 Raider



COMPONENTS

Sélecteur et sureté de tir

ATTENTION !

1. Choisissez des batteries de qualité disposant de la norme CE afin d'éviter tout problème à votre réplique.
2. Utilisez une batterie de 8.4 ou de 9.6 Volts. Si vous utilisez un autre voltage que celui recommandé, cela pourrait endommager votre réplique.
3. Enlever la batterie de votre réplique lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Ne mouillez pas et ne brulez pas votre batterie.



SÉCURITÉ ENCLENCHÉE
La queue de détente ne pourra être actionnée ou elle sera inactive



TIR EN SEMI-AUTOMATIQUE
Tir en coup par coup




TIR EN AUTOMATIQUE
Le Tir est en rafale

Installation de la batterie

Installation de la batterie sur les CM16 RAIDER




1. Chargez la batterie.
2. Le chargement de la batterie est effectué après 3 heures de charge.



1. Poussez les loquets des deux coté de la crosse afin de libérer la plaque de couche.
2. Tirez la plaque de couche en dehors de son logement.




Enlevez le cache



Sortez le connecteur



Connectez la batterie au connecteur. Vous entendrez un "clic" vous indiquant que les deux éléments sont bien assemblés..



Rentrez la batterie dans la crosse



Réinstaller le cache de la batterie et la plaque de couche.

Installation de la batterie sur les CM16 Carbine



1. Tirez l'anneau de fixation vers l'arrière.
2. Enlevez la partie inférieure du garde-main.



Connectez la batterie au connecteur



1. Tirez l'anneau de fixation vers l'arrière.
2. Remettez la partie inférieure du garde-main.



Finish.

Réglage du chargeur

ATTENTION !

n'utilisez que des billes G&G. Des billes de mauvaise qualité risqueraient d'endommager votre réplique et annulerait la garantie.



Ouvrez le couvercle du chargeur



Chargez des billes G&G dans le chargeur



Fermez le couvercle. Tournez la molette située sur le pied du chargeur jusqu'à entendre un son différent



Mettez en place le chargeur. Vous entendrez un "clic" lorsqu'il sera verrouillé correctement sur la réplique


Réglage du Hop-Up

ATTENTION !

Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de la culasse factice.
Ne tenez jamais votre réplique sur le coté, les billes risqueraient de partir à gauche ou à droite.







COMBAT MACHINE AIRSOFT GUNS

CM16 series MODE D'EMPLOI

WWW.GUAY2.COM Manufactured by G&G Armament Printed in Taiwan

ATTENTION !

- La surveillance d'un adulte est requise pour l'utilisation de ce produit.
- Portez toujours des protections pour les yeux adaptées, lorsque vous utilisez ce produit.
- La mauvaise utilisation ou la négligence dans l'utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes achetant ou utilisant ce produit doivent se plier aux lois régissant les répliques d'Airsoft que ce soit dans le pays d'achat comme dans le pays d'utilisation dans le cas ou les deux seraient différents.




Réglage de l'Œilleton



TIR SPÉCIFIQUE
Utilisez cette position de l'œilleton pour un tir de précision.



TIR NORMAL
Utilisez cette position pour le tir normal et en rafale




WINDAGE KNOB (AZIMUT/ Réglage latéral)
ELEVATION KNOB (SITE/ Réglage en hauteur)


ATTENTION !
gardez le sélecteur de tir en position sécurité jusqu'au moment ou vous êtes prêt pour tirer.

CM16 Raider

Crosse Rétractable



Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse.



Ajustez la position de la crosse (6 positions).

Eléments Mobiles



Œilleton détachable.



Tournez la molette dans le sens INVERSE des aiguilles d'une montre afin de détacher l'organe de visée.




Enlevez l'œilleton afin d'installer un autre système de visée ou accessoire.

CM16 Carbine

Crosse Rétractable



Appuyez sur le levier pour déverrouiller la crosse.



Ajustez la position de la crosse (6 positions).

Eléments Mobiles



Tournez les vis dans le sens INVERSE des aiguilles d'une monte.



Enlevez la poignée de transport.




Vous pouvez installer d'autres organes de visée ou accessoires sur le rail qui tenait la poignée de transport.


MAINTENANCE



Enlever le chargeur.



Si une bille reste coincée, tournez la molette de réglage du Hop Up sur la gauche afin d'annuler complètement l'effet puis insérer la tige de nettoyage comme indiqué sur l'image



Assurez-vous que l'embout de la tige soit bien dirigé vers le bas puis enfoncez-la jusqu'au bout afin d'enlever la bille coincée.

Problèmes lors du tir



La vis se situe en bas de la poignée. Utilisez un tournevis pour ajuster la hauteur du moteur.



Vérifiez le câblage et les contacteurs avec le moteur.



Vérifiez la batterie et les connections.

PARTS LIST

For CM16 Raider / CM16 Carbine

CM16 Raider- 01	Flash suppressor set	CM16 Raider- 17	Magazine catch set
CM16 Raider- 02	Rail system set	CM16 Raider- 18	Selector lever set
CM16 Raider- 03	Rear sight base set	CM16 Raider- 19	Stock washer
CM16 Raider- 04	Rear sight set	CM16 Raider- 20	Enhanced rod set
CM16 Raider- 05	Front barrel / Front sight set	CM16 Raider- 21	Hi-cap 450R magazine
CM16 Raider- 07	Barrel base set	CM16 Raider- 22	Lower receiver set
CM16 Raider- 08	Piston rod	CM16 Raider- 23	Trigger guard set
CM16 Raider- 09	Assist knob set	CM16 Raider- 24	Selector plate
CM16 Raider- 10	Inner barrel	CM16 Raider- 25	Rear frame lock pin set
CM16 Raider- 11	Upper receiver set	CM16 Raider- 26	Grip
CM16 Raider- 12	Charging handle set	CM16 Raider- 27	Motor set
CM16 Raider- 13	Hop-up set	CM16 Raider- 28	Grip bottom set
CM16 Raider- 14	Port cover set	CM16 Raider- 29	Extended stock set
CM16 Raider- 15	Front frame lock pin set	CM16 Raider- 30	Rear wire set
CM16 Raider- 16	Bolt catch set	CM16 Raider- 31	Gear box set

For CM16 Carbine

CM16 Carbine- 06	Slip ring set	CM16 Carbine- 34	Front outer barrel set
CM16 Carbine- 32	Carrying handle set	CM16 Carbine- 35	Handguard set
CM16 Carbine- 33	Rear outer barrel set	CM16 Carbine- 36	Retractable stock set

ADDRESS **Changhua** / No. 999, Zhonghua Rd., Shengang Township,
(Head Quarter) Changhua County 50952, Taiwan
Taipei / 11F-3, NO.27, Lane 169, Kangning St, Shijr City,
Taipei County 22180,TAIWAN

E-Mail **Sales Department** / sales@guay2.com
b2b@guay2.com

Technology support Department / support@guay2.com

WEBSITE www.GUAY2.com

TEL **Changhua** / 886-4-798-9000
Taipei / 886-2-2692-2000

FAX **Changhua** / 886-4-798-9900
Taipei / 886-2-2692-4000

DEALER

Please consult your dealer or G&G for overhaul maintenance and technical guidance.

- You may purchase all of the groups' parts from G&G support Dep.
- E-Mail: support@guay2com

